

È IMPORTANTE PRIMA DELL'UTILIZZO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO E CONSERVARLE CON CURA.

Indispensabile per la cura, la bellezza e l'igiene delle unghie di mani e piedi e per il trattamento di cali e duri connessi a casa.
Dotato di 5 accessori che permettono di utilizzare quello più adatto alla vostra pelle e allo spessore delle vostre unghie. Funzionamento a rete con trasformatore fornito. È consigliabile effettuare la manicure almeno una volta alla settimana.
Ammorbidire le unghie di mani e piedi lasciandole a bagno in acqua calda prima di un manicure e pedicure completo.

AVVERTENZE GENERALI

L'uso di un qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali:
• Staccare la spina dalla presa di corrente immediatamente dopo l'uso e comunque sempre prima di pulirlo.
• Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.
• Se un apparecchio elettrico cade nell'acqua non cercare di raggiungerlo, ma staccare subito la spina dalla presa di corrente.
• Non usare l'apparecchio finché vi state facendo il bagno o la doccia.
• Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
• Non lasciare mai l'apparecchio in funzione senza sorveglianza e non permettere che l'apparecchio sia stato da bambini, invalidi o disabili.
• Questo apparecchio dovrà essere desiderato esclusivamente all'utente per il quale è stato concepito e non può essere utilizzato nelle installazioni di uso. Ogni altro non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri o errati.
• Prima dell'uso assicurarsi che l'apparecchio si presenti integro senza visibili danneggiamenti. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al proprio rivenditore.
• In caso di guasto e/o cattivo funzionamento, spegnere immediatamente l'apparecchio senza manometterlo. Per le riparazioni rivolgersi sempre al proprio rivenditore.
• Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore.
• Assicurarsi di avere le mani asciutte quando si agisce sulla manopola di selezione funzione.
• Il presente apparecchio deve essere utilizzato solo con il voltaggio riportato sul prodotto.
• Dopo aver usato l'apparecchio senza interruzioni per 20 minuti, è necessario lasciarlo raffreddare per almeno 15 minuti.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, è necessario che lo stesso sia riparato dal produttore. In ogni caso per le riparazioni rivolgersi sempre al proprio rivenditore.
• Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.

ISTRUZIONI PER L'USO

È consigliabile prima di effettuare una manicure e pedicure completi, ammorbidire le unghie e le callosità lasciandole a bagno in acqua calda.
Scegliere l'accessorio desiderato: per fissare, premere il pulsante per il bloccaggio punte e svitare in senso antiorario la vite zigrinata fino a toglierla. Inserire nell'unità principale l'accessorio per il bloccaggio delle punte (3), appoggiare la vite zigrinata all'unità principale e inserire l'accessorio desiderato nell'apposito foro. A questo punto avvitare la vite zigrinata in senso orario tenendo premuto il pulsante per il bloccaggio punte. Assicurarsi che l'accessorio sia ben fissato all'unità principale, quindi inserire la spina nella presa della corrente (corrente alternata 220-240 volt) e successivamente collegare l'unità principale al trasformatore.

Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF (12). Regolare la velocità di rotazione con l'apposita manopola.

Prima di iniziare la seduta di manicure/pedicure, verificare sempre che la manopola sia posizionata al minimo ed è indispensabile rispettare rigorosamente la graduità nell'aumentarne il livello.

La velocità di rotazione (giri al minuto) del presente apparecchio va da un minimo di 2.800 giri al minuto a un massimo di 9.800 giri al minuto e può essere così suddivisa:

- Velocità minima: 2.800-5.000 giri al minuto;
- Velocità media: 5.000-7.000 giri al minuto;
- Velocità massima: 7.000-9.800 giri al minuto.

Per aumentare la velocità di rotazione ruotare la manopola in senso orario.

Scegliere la velocità desiderata in base alla durata delle vostre unghie e alla vostra preferenza; la velocità ideale di ogni accessorio va stabilita individualmente in base alla propria sensibilità.

Per togliere un accessorio, premere il pulsante per il bloccaggio punte e svitare in senso antiorario la vite zigrinata fino a toglierla.

Questo apparecchio è fornito di 5 accessori (n° 1+4+5+6+7) per un manicure e pedicure completo:

- 1) Pietra grande da modellatura.
- 2) Porta-cilindri.
- 3) Accessorio per bloccaggio punte.
- 4) Cilindro levigante.
- 5) Feltro per pulizia.
- 6) Cilindretti abrasivi.
- 7) Accessorio per bloccaggio punte.
- 8) Vite zigrinata.
- 9) Pulsante per bloccaggio punte.
- 10) Foro d'insertione.
- 11) Manopola velocità di rotazione.
- 12) Interruttore ON/OFF.
- 13) Trasformatore.

Dopo ogni trattamento, applicare sulle vostre mani e piedi una crema idratante.

IMPORTANTE:

Durante il trattamento è consigliato controllare i risultati di volta in volta, soprattutto per le persone che soffrono di diabete, dove la "sensibilità" di mani e piedi è inferiore. L'utilizzo costante di questo apparecchio vi permetterà di avere mani e piedi di un piacevole aspetto.

ACCESSORI/COMPONENTI

- 1) Pietra grande da modellatura
- 2) Porta cilindri
- 3) Accessorio per bloccaggio punte
- 4) Cilindro levigante
- 5) Pietra piccola da modellatura
- 6) Feltro per pulizia
- 7) Cilindretti abrasivi
- 8) Vite zigrinata
- 9) Pulsante per bloccaggio punte
- 10) Foro d'insertione
- 11) Manopola velocità di rotazione
- 12) Interruttore ON/OFF
- 13) Trasformatore

MANUTENZIONE

- Pulire l'unità principale con un panno asciuttivo.
- Pulire gli accessori con un panno inumidito con alcol dopo ogni utilizzo. Asciugare accuratamente.
- Non utilizzare prodotti chimici o abrasivi per la pulizia.
- Non immergere l'unità principale nell'acqua o in altri liquidi.

È IMPORTANTE PRIMA DELL'UTILIZZO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO E CONSERVARLE CON CURA.

Indispensabile per la cura, la bellezza e l'igiene delle unghie di mani e piedi e per il trattamento di cali e duri anche a casa.
Dotato di 5 accessori che permettono di utilizzare quello più adatto alla vostra pelle e allo spessore delle vostre unghie. Funzionamento a rete con trasformatore fornito. È consigliabile effettuare la manicure almeno una volta alla settimana.
Ammorbidire le unghie di mani e piedi lasciandole a bagno in acqua calda prima di un manicure e pedicure completo.

PROCEDURA DI SMALTIMENTO (Dir. 2012/19/EU-RAEE)

Il simbolo posto sul fondo dell'apparecchio indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Al termine della vita utile dell'apparecchio, non smaltrirlo presso un centro di raccolta specifico situato nella vostra zona, oppure riconsegnarlo al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio dello stesso tipo ed abitualmente alle stesse funzioni. Nel caso in cui l'apparecchio sia smaltito sia di dimensioni inferiori ai 25 cm, è possibile riconsegnarlo ad un punto vendita con metallatura superiore al 40% senza l'obbligo di acquisto di un nuovo dispositivo simile. Questa procedura di raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche viene effettuata in visione di una politica ambientale comunitaria con obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e per evitare effetti potenziali sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose in queste apparecchiature o ad uso improprio delle stesse o di parti esse. Attenzione! Uno smaltimento non corretto di apparecchiature elettroniche ed elettroniche potrebbe comportare sanzioni.

GARANZIA

Il presente apparecchio è garantito 2 anni dalla data di acquisto che deve essere comprovata da **timbro e firma del rivenditore e dello scontrino fiscale che avrete cura di conservare qui allegato**. Tale periodo è conforme alla legislazione vigente/Codice del Consumo D. Lgs. nr. 206 del 06/09/2005) e si applica solo nel caso in cui il consumatore sia un soggetto privato.

I prodotti Laica sono progettati per l'uso domestico e non ne è consentito l'utilizzo in pubblici esercizi. La garanzia copre solo i difetti di produzione e non è valida qualora il danno sia derivato da eventuale, errato utilizzo, negligenza o uso improprio del prodotto. Utilizzare solamente gli accessori forniti; l'utilizzo di accessori diversi può comportare la decadenza della garanzia.

Non aprire l'apparecchio per nessun motivo in caso di apertura di un manometro, la garanzia decade definitivamente. La garanzia non si applica alle parti soggette ad usura e alle batterie quando fornite in dotazione. Trascorsi i 2 anni dall'acquisto, la garanzia decade in questo caso gli interventi di assistenza tecnica verranno eseguiti a pagamento. Informazioni sui interventi di assistenza tecnica, siamo essi in garanzia o no.

Potranno essere richieste contattando info@laica.com.

Non è dovuta nessuna forma di contributo per le riparazioni e sostituzioni di prodotti che rientrino nei termini della garanzia. In caso di guasti rivolgersi al rivenditore; NON spedire direttamente a LAICA. Tutti gli interventi in garanzia (compresi quelli di sostituzione del prodotto o di una sua parte) non prolungheranno la durata del periodo di garanzia originale del prodotto sostituito.

La cosa costruttiva declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito libretto Istruzioni e concernenti, specialmente, le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. È facoltà della ditta Laica, essendo costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, modificare senza alcun preavviso in tutto o in parte i propri prodotti in relazione a necessità di produzione, senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte della ditta Laica o di suoi rivenditori.

Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF (12). Regolare la velocità di rotazione con l'apposita manopola.

Prima di iniziare la seduta di manicure/pedicure, verificare sempre che la manopola sia posizionata al minimo ed è indispensabile rispettare rigorosamente la graduità nell'aumentarne il livello.

La velocità di rotazione (giri al minuto) del presente apparecchio va da un minimo di 2.800 giri al minuto a un massimo di 9.800 giri al minuto e può essere così suddivisa:

- Velocità minima: 2.800-5.000 giri al minuto;
- Velocità media: 5.000-7.000 giri al minuto;
- Velocità massima: 7.000-9.800 giri al minuto.

Per aumentare la velocità di rotazione ruotare la manopola in senso orario.

Scegliere la velocità desiderata in base alla durata delle vostre unghie e alla vostra preferenza; la velocità ideale di ogni accessorio va stabilita individualmente in base alla propria sensibilità.

Per togliere un accessorio, premere il pulsante per il bloccaggio punte e svitare in senso antiorario la vite zigrinata fino a toglierla.

Questo apparecchio è fornito di 5 accessori (n° 1+4+5+6+7) per un manicure e pedicure completo:

- 1) Pietra grande da modellatura
- 2) Porta cilindri
- 3) Accessorio per bloccaggio punte
- 4) Cilindro levigante
- 5) Feltro per pulizia
- 6) Cilindretti abrasivi
- 7) Accessorio per bloccaggio punte
- 8) Vite zigrinata
- 9) Pulsante per bloccaggio punte
- 10) Foro d'insertione
- 11) Manopola velocità di rotazione
- 12) Interruttore ON/OFF
- 13) Trasformatore

Dopo ogni trattamento, applicare sulle vostre mani e piedi una crema idratante.

IMPORTANTE:

Durante il trattamento è consigliato controllare i risultati di volta in volta, soprattutto per le persone che soffrono di diabete, dove la "sensibilità" di mani e piedi è inferiore. L'utilizzo costante di questo apparecchio vi permetterà di avere mani e piedi di un piacevole aspetto.

ACCESSORI/COMPONENTI

- 1) Pietra grande da modellatura
- 2) Porta cilindri
- 3) Accessorio per bloccaggio punte
- 4) Cilindro levigante
- 5) Pietra piccola da modellatura
- 6) Feltro per pulizia
- 7) Cilindretti abrasivi
- 8) Vite zigrinata
- 9) Pulsante per bloccaggio punte
- 10) Foro d'insertione
- 11) Manopola velocità di rotazione
- 12) Interruttore ON/OFF
- 13) Trasformatore

Dopo ogni trattamento, applicare sulle vostre mani e piedi una crema idratante.

IMPORTANTE:

Durante il trattamento è consigliato controllare i risultati di volta in volta, soprattutto per le persone che soffrono di diabete, dove la "sensibilità" di mani e piedi è inferiore. L'utilizzo costante di questo apparecchio vi permetterà di avere mani e piedi di un piacevole aspetto.

ACCESSORI/COMPONENTI

- 1) Pietra grande da modellatura
- 2) Porta cilindri
- 3) Accessorio per bloccaggio punte
- 4) Cilindro levigante
- 5) Pietra piccola da modellatura
- 6) Feltro per pulizia
- 7) Cilindretti abrasivi
- 8) Vite zigrinata
- 9) Pulsante per bloccaggio punte
- 10) Foro d'insertione
- 11) Manopola velocità di rotazione
- 12) Interruttore ON/OFF
- 13) Trasformatore

MANUTENZIONE

- Pulire l'unità principale con un panno asciuttivo.
- Pulire gli accessori con un panno inumidito con alcol dopo ogni utilizzo. Asciugare accuratamente.
- Non utilizzare prodotti chimici o abrasivi per la pulizia.
- Non immergere l'unità principale nell'acqua o in altri liquidi.

È IMPORTANTE PRIMA DELL'UTILIZZO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO E CONSERVARLE CON CURA.

Indispensabile per la cura, la bellezza e l'igiene delle unghie di mani e piedi e per il trattamento di cali e duri anche a casa.
Dotato di 5 accessori che permettono di utilizzare quello più adatto alla vostra pelle e allo spessore delle vostre unghie. Funzionamento a rete con trasformatore fornito. È consigliabile effettuare la manicure almeno una volta alla settimana.
Ammorbidire le unghie di mani e piedi lasciandole a bagno in acqua calda prima di un manicure e pedicure completo.

PROCEDURE DI SMALTIMENTO (Dir. 2012/19/EU-RAEE)

Il simbolo posto sul fondo dell'apparecchio indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Al termine della vita utile dell'apparecchio, non smaltrirlo presso un centro di raccolta specifico situato nella vostra zona, oppure riconsegnarlo al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio dello stesso tipo ed abitualmente alle stesse funzioni. Nel caso in cui l'apparecchio sia smaltito sia di dimensioni inferiori ai 25 cm, è possibile riconsegnarlo ad un punto vendita con metallatura superiore al 40% senza l'obbligo di acquisto di un nuovo dispositivo simile. Questa procedura di raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche viene effettuata in visione di una politica ambientale comunitaria con obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e per evitare effetti potenziali sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose in queste apparecchiature o ad uso improprio delle stesse o di parti esse. Attenzione! Uno smaltimento non corretto di apparecchiature elettroniche ed elettroniche potrebbe comportare sanzioni.

GARANTIA

Il presente apparecchio è garantito 2 anni dalla data di acquisto che deve essere comprovata da **timbro e firma del rivenditore e dello scontrino fiscale che avrete cura di conservare qui allegato**. Tale periodo è conforme alla legislazione vigente/Codice del Consumo D. Lgs. nr. 206 del 06/09/2005) e si applica solo nel caso in cui il consumatore sia un soggetto privato.

I prodotti Laica sono progettati per l'uso domestico e non ne è consentito l'utilizzo in pubblici esercizi. La garanzia copre solo i difetti di produzione e non è valida qualora il danno sia derivato da eventuale, errato utilizzo, negligenza o uso improprio del prodotto. Utilizzare solamente gli accessori forniti; l'utilizzo di accessori diversi può comportare la decadenza della garanzia.

Non aprire l'apparecchio per nessun motivo in caso di apertura di un manometro, la garanzia decade definitivamente. La garanzia non si applica alle parti soggette ad usura e alle batterie quando fornite in dotazione. Trascorsi i 2 anni dall'acquisto, la garanzia decade in questo caso gli interventi di assistenza tecnica verranno eseguiti a pagamento. Informazioni sui interventi di assistenza tecnica, siamo essi in garanzia o no.

Potranno essere richieste contattando info@laica.com.

Non è dovuta nessuna forma di contributo per

como mostrado nas instruções de uso. No caso de funcionamento anómalo do aparelho, não se estende uso e, possivelmente, em contacto com o fabricante directamente.

PROCESSO DE ELIMINAÇÃO (Dir. 2012/19/EU-WEEE)

O símbolo na parte inferior do dispositivo indica que o recolha separada de equipamentos eléctricos e electrónicos. No final da vida útil do dispositivo, não remova a misturas de resíduos urbanos sólidos, mas para eliminar um centro de recolha colocado especialmente em sua área ou entregue ao comerciante, quando comprar um novo aparelho do mesmo tipo e para as mesmas funções. Caso o aparelho a ser eliminado tenha dimensões inferiores a 25 cm, é possível levá-lo até um ponto de venda com tamanho superior a 400 mm sem a obrigação de comprar um novo dispositivo similar.

Este procedimento derrocha separada de equipamentos eléctricos e electrónicos é realizado como o objectivo de uma política ambiental objectivos comunitários de salvaguarda, protecção e melhoria da qualidade ambiental e evitar os efeitos potenciais para a saúde humana devido à presença de substâncias perigosas em equipamentos ou uso inadequado, ou mesmo algumas de suas partes. Cuidado! Incorrecta disposição dos equipamentos eléctricos e electrónicos pode levar a sanções.

GARANTIA

Este aparelho é garantido por 2 anos a partir da data da compra que deve ser confirmada com o fabricante ou revendedor e ao qual o recibo que você deve

preservar. Esta garantia cobre apenas defeitos de fabricação e não se aplica se o uso for causado por acidentes, propriedade, negligéncia ou uso indevido do produto.

user ações ou ações, fornecidas, a utilização de diferentes acessórios pode invalidar a garantia, não abra a unidade por qualquer motivo, em caso de abertura ou adulteração, a garantia perde a sua validade definitivamente. De modo geral, a garantia não se aplica a peças sujeitas a desgaste após uso e consumo de bateria fornecida. Depois de 2 anos de compra, a garantia será anulada, caso em que a assistência técnica

será realizada por uma taxa de uma taxa. Informações sobre assistência técnica, contacte info@laica.com.

Condições para reparações e substituições de peças estão dentro dos termos da garantia. No caso de uma avaria, por favor entre em contato com o seu revendedor, não enviar diretamente para LAICA. Não é permitido usar este equipamento em serviços públicos. O fabricante regeita qualquer responsabilidade por qualquer dano que possa direta ou indiretamente a pessoas, coisas e animais de estimativa, como consequência do incumprimento de todas as instruções contidas no manual de instruções e sobre, especialmente as advertências relativas à instalação, uso e manutenção do aparelho.

A empresa Laica, estándar constantemente envolvida na melhoria dos seus

produtos, pode proceder a qualquer alteração no seu todo ou em parte de seus

produtos segundo as necessidades de produção, sem que isso acarrete qualquer responsabilidade pela empresa ou seus revendedores Lay. Para mais informações: www.laica.com

ZUBEHÖR/KOMPONENTEN

1) Großer Modellierstein
2) Zylinderalterung
3) Zubehörteil zum Sperren der Spitzen

4) Schleifzylinder
5) Kleiner Modellierstein
6) Reinigungsfilz
7) Schleifzylinder
8) Rändelschraube
9) Taste zum Sperrn der Spitzen

10) Einstektköpfung
11) Knauf Rotationsgeschwindigkeit
12) Schalter
13) Transformator

PFLGE

• Die Haupteinheit mit einem trockenen Tuch reinigen.

• Die Zubehörteile nach jedem Benutzen mit einem mit Alkohol angefeuchteten Tuch reinigen. Sorgfältig trocken.

• Zum Reinigen keine chemischen oder Scheuermittel benutzen.

• Die Haupteinheit keinesfalls in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

ENTSORGSUNGSVERFAHREN (Dir. 2012/19/EU-WEEE)

Das System auf dem Boden des Geräts gibt die getrennte Müllsammlung der elektronischen und elektrischen Ausrüstungen an. Am Ende der Lebensdauer vom Gerät es nicht als gemeinschaftliche Feste Geländeabfall, sondern es bei einer speziellen Sammelstelle in Ihrem Gemeindeamt abzugeben.

• Bei den Händlern zurückgeben, wenn Sie ein neuer Gerät desselbe Typ mit denselben Vorräten.

In Folge, dass es zu entsprechenden Gehäusen geringeren Ausmaßen als 25 cm ist, besteht die Möglichkeit, es an eine Verkaufsstelle von mehr als 400 mm ohne Pflicht der Erwerbs einer ähnlichen Vorrichtung zurückzugeben. Diese Prozedur getrennter Müllsammlung der elektrischen und elektronischen Ausrüstungen wird im Hinblick auf eine zukünftige gemeinsame europäische Umweltzulassungsvorschrift, welche darüber wird, die Umwelt zu schützen und sich, auch die Umweltqualität zu verbessern und potentielle Wirkungen auf die menschliche Gesundheit wegen der Anwesenheit von gefährlichen Stoffen in diesen Vorräten oder Missbrauch derselben oder von Teilen derselben zu vermeiden. Vorsicht! Die fehlerhafte Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten kann Sanktionen mit sich bringen.

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

Im Gebrauch von Elektrogeräten sind einige grundlegende Regeln einzuhalten:

• Gleich nach dem Gebrauch und immer vor der Reinigung des Geräts immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.

• Nicht den Kabeladler oder am Gerät selbst ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu nehmen.

• Wenn ein Elektrogerät ins Wasser fällt, darf nicht versucht werden, es herauszunehmen; sofort den Stecker aus der Steckdose ziehen.

• Das Gerät nicht benutzen, solange es sich baden oder duschen.

• Das Gerät nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

• Das Gerät nie unbewacht in Betrieb und nicht von Kindern oder Behinderten benutzen lassen.

• Dieses Gerät darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es entwickelt wurde, und auf die in den Bedienungsanweisungen angegebene Art und Weise. Jeder andere Gebrauch ist unsachgemäß und daher gefährlich. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch verursacht werden.

• Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerät keine sichtbaren Schäden aufweist. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

• Das Gerät im Falle von Defekt und/oder Betriebsstörung sofort ausschalten und keine Eingriffe aus Eigeninitiative ausführen. Wenden Sie sich für Reparaturen immer an Ihren Händler.

• Das Gerät von Wärmequellen fernhalten.

• Beim Einstechen bzw. Ziehen des Steckers und bei der Betätigung des Funktionsauswahldrehknopfes müssen die Hände trocken sein.

• Das vorliegende Gerät darf nicht mit dem Boden des Produktes angegebenen Spannung betrieben werden.

• Nachdem das Gerät 20 Minuten lang ununterbrochen benutzt worden ist, muss man es mindestens 15 Minuten abkühlen lassen.

• Sollte das Stromversorgungskabel beschädigt sein, so ist es durch den Hersteller zu reparieren. Im Falle von Reparatureingriffen wenden Sie sich immer an Ihren Verkäufer.

• Das Gerät für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

GARANTIE

Die gegenwärtige Vorrichtung ist für 2 Jahre vom Einkaufdatum garantiert. Das Einkaufsdatum ist durch den Stempel oder die Unterschrift vom Vertragshändler und durch den Kassettenzettel zu beweisen, welche als Beilage zu diesem Dokument aufzubewahren sind. Diese Periode stimmt mit der gültigen Gesetzgebung überein und wird erst dann angewandt, wenn der Verbraucher eine Privatperson ist.

Laica-Produkte sind als Haushaltprodukt entworfen und dürfen nicht in öffentlichen Geschäften verwendet werden. Die Garantie deckt ausschließlich Produktionstehler und ist nicht gültig, wenn der Schaden durch willkürliche Handlung, falschen Gebrauch, Nachlässigkeit oder Missbrauch vom Produkt entsteht. Ausschließlich die standardgelieferten Zubehörteile werden vom anderen Zubehörteilen kann das Ungültigkeitsverbot der Garantie als Folge haben. Die Vorrichtung ist ebenfalls offenkundig. Wird die Vorrichtung geöffnet oder missbräuchlich geändert, verfällt die Garantie endgültig. Die Garantie ist für verschleißbare Teile auch für die Batterien nicht gültig, wenn diese letzten standardgeliefert werden. Die Garantie verfällt nach zwei Jahren von Einkauf. In diesem Fall werden die Serviceeingriffe gegen Zahlung vorgenommen. Für Auskünfte über Serviceeingriffe – eingeschlossen in der Garantie oder gegen Zahlung – schreiben Sie bitte an info@laica.com. Für den der Garantiebedingungen eingeschlossene Reparatur- und Austauschrechnung ist keine Sorte von Beitrag zu leisten. Im Falle von Ausfällen sich an den Vertragshändler wenden. KEINE direkte Lieferung zur LAICA vornehmen. Alle Eingriffe nach Garantiebedingungen (Austausch vom Produkt oder mit einem Teil desselben eingeschlossen) werden die Dauer der ursprünglichen Garantieperiode für den ausgetauschten Produkt nicht verlängern. Der Hersteller lehnt jede Haftung für etwaige direkt oder indirekte Schäden an Personen, Sachwerten und Haustieren ab, welche der Missacht der Vorschriften entstehen, welche im zweckmäßigen Gebrauchshandbuch enthalten sind – vor allem mit Rücksicht auf Hinweise über Installation, Gebrauch und Wartung der Vorrichtung. Die Firma Laica, welche ständig nach der Verbesserung der eigenen Produkte strebt, behält sich das Recht vor, ohne Voranmeldung ihre Produkte vollkommen oder teilweise nach Herstellungsbedürfnissen zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Haftung seitens der Firma Laica oder ihrer Vertragshändler entsteht.

ANNO DI GARANZIA
ANS DE GARANTIE
YEARS GUARANTEE
ANOS DE GARANTIA
ANOS DE GARANTIA
JAHRE GARANTIE
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ANI DE GARANTIE

GERECHTSCHAFTSWEISUNGEN

Es wird empfohlen, die Nägel und die Schwielen vor der Durchführung einer vollständigen Maniküre und Pedicure in einem warmen Wasserbad einzuziehen. Das geeignete Accessoire wählen; um es zu befestigen, den Knauf zum Sperren der Spitzen drücken und die Rändelschraube gegen den Uhrzeigersinn lösen und entfernen. Das Zubehörteil zum Sperren der Spitzen (3) in der Haupteinheit einsetzen, die Rändelschraube auf die Haupteinheit legen und schließlich das gewünschte Accessoire in der entsprechenden Öffnung einsetzen.

Anschließend die Rändelschraube im Uhrzeigersinn festdrehen und dabei den Spitzensperrkopf gedrückt halten. Sicherstellen, dass das Accessoires einwandfrei an der Haupteinheit ist, dann den Strom am Strom (Wechselstrom 220-240 Volt) und schließlich die Haupteinheit am Netzteil anschließen.

Der Gerät mit dem Schalter (12) einschalten ON/OFF. Die Rotationsgeschwindigkeit mit dem entsprechenden Knopf einstellen. Vor Beginn der Maniküre/Pedicure-Sitzung immer sicherstellen, dass der Knauf auf das Minimum eingestellt ist;

www.laica.com

Timbro rivenditore
Cachet du revendeur
Retailer's stamp
Sello del revendedor
Carimbo do revendedor
Stempel des Händlers
Σηματόδοχος καταστημάτων
Stampilla distributore

Data - Date

SB2400

LAICA™

2 ANNI DI GARANZIA
ANS DE GARANTIE
YEARS GUARANTEE
ANOS DE GARANTIA
ANOS DE GARANTIA
JAHRE GARANTIE
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ANI DE GARANTIE

SB02/g-08/2015

SB2400
TAGLIANDO DI CONTROLLO

LAICA™

SB2400

LAICA™

SB2400